

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od naší firmy. Aby Vám výrobek dlouhodobě dobře sloužil a spolehlivě plnil svoje funkce, doporučujeme Vám řídit se následujícími pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze a k údržbě“.

Návod k obsluze a k údržbě venkovních žaluzií (raffstore)

Před použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze a k údržbě. Zachovejte jej spolu se smlouvou o dílo pro případné další uživatele. Pokud bude postupováno v rozporu s tímto návodem k obsluze a k údržbě, dodavatel si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci.

Použití

Venkovní žaluzie slouží jako ochrana proti světelné a z velké části také proti tepelné složce slunečního záření. Dokonale chrání Vaše soukromí. Nejedná se o bezpečnostní prvek, neslouží k zajištění majetku proti krádeži. **Nezabrání pádu z okna.**

Ovládání motorovým pohonem

Obsluha pomocí

- spínače
- dálkového ovladače
- řídicí jednotky
- kombinace výše uvedených zařízení

Detailní informace k jednotlivým ovladačům se dozvíte v návodech k obsluze, které dodává výrobce těchto zařízení.

Před uvedením do činnosti venkovních žaluzií motorem je nutné se přesvědčit, zda není v dosahu dráhy lamelového pole žádný cizí předmět či jiná překážka. Pokud si nejste jisti, zda-li zdárnému chodu nic nebrání, vizuálně zkontrolujte. Po uvedení do provozu se vytahování a spouštění ukončí automaticky, podle nastavení spínače koncové polohy (provedeno při montáži). Pohyb žaluzie je možné také kdykoliv zastavit či změnit jeho směr ručním impulsem (tlačítko, dálkový ovladač). Je třeba mít na paměti, že při častém opakování chodu žaluzie (delším než cca 4 min.) dojde k přehřátí motoru a jeho vypnutí tepelnou pojistkou, následně bude plně funkční za cca 10-20 min. (podle teploty okolního prostředí). Dosah rádiového ovladače může být snížen v závislosti na prostředí a překážkách v dráze signálu. Při opakovaném snižování dosahu vyměňte baterii v ovladači. Pro plynulý a tichý chod motoru udržujte čisté vodící lišty. V případě výpadku elektrického proudu se žaluzie zastaví a není možné s ní manipulovat. Po obnově dodávek elektrické energie bude fungovat standardním způsobem, koncové polohy zůstanou zachovány. V zimních měsících kontrolujte přimrznutí lamelového pole, pokud k tomu dojde, neměňte polohu žaluzie, došlo by k poškození lamel nebo jejich vedení.

Doporučení

Optimálního využití vlastností vnějších žaluzií docílíte tehdy, když budete dbát následujících rad a pokynů:

- Zakryjte žaluziemi vždy celé okno.
- Lamely natočte tak, aby sluneční světlo nedopadalo na okno přímo a neoslňovalo.

- V letních měsících žaluzie použijte hned při prvním náznačce průchodu slunečního světla, předejdete nežádoucímu působení energie záření a tím zahřívání vnitřních prostor, snížíte náklady na použití klimatizace.
- V případě, že jednotlivé místnosti nebudete během dne používat, nechte žaluzii v těchto prostorách sjet do spodní koncové polohy a lamely úplně uzavřete.
- V případě Vaší delší nepřítomnosti, zejména v zimních měsících, by měly být venkovní žaluzie v horní koncové poloze a automatické řízení provozu žaluzií by mělo být vypnuto.
- Při vhodném naklopení lamel je možné získat dostatečné množství denního světla a není nutné zapínat umělé osvětlení.

Zvláštnosti u žaluzií s vedením v lankách

- Venkovní žaluzie vždy nechte sjet do spodní koncové polohy. Poté nastavte sklon lamel. V případě, že žaluzie nebude v dolní koncové poloze, hrozí při poryvech větru rozkmitání balíku nerozvinutých lamel a možné poškození okna a fasády. Při silném větru musí být žaluzie vytažené až do horní koncové polohy!!! Při námraze se nesmí žaluzie používat! Musí zůstat v příslušné pozici.

Bezpečnostní upozornění

- Venkovní žaluzie používejte jen podle jejich určení a v technicky nezávadném stavu. Při manipulaci buďte pozorní a dbejte pokynů uvedených v tomto návodu. Nezasahujte do žádného systému žaluzie. Nerozebírejte a znovu nesestavujte žaluzii, vyvarujte se zásahům do motoru, jeho nastavení a ovládání. Kotvit další konstrukce do žaluzií a jejich vedení je zakázáno. Konkrétní motor a lamelové pole jsou spolu dimenzovány a nastaveny na optimální chod, nezatěžujte lamely dalšími předměty, dojde k rychlému opotřebení motoru. Neprovádějte žádné dodatečné úpravy na výrobku. Jestliže při obsluze žaluzií je slyšet nezvyklý hluk nebo při spouštění či vytahování žaluzie lamelové pole nejede ve vodorovné rovině, okamžitě zastavte motor. Doporučení: neprodleně uvědomte dodavatele. Při znečištění nebo námraze se nesmí žaluzie používat. Žaluzie musí zůstat v příslušné pozici, dokud překážka nebude odstraněna. Při znečištění nebo námraze je nutné vypnout automatický režim centrálního ovládání. Žaluzie je možné ovládat přímo na místě, pokud je oblast kolem nich viditelná od spínače. Pokud by vytahovací pásy nebo unášecí žebříček byly poškozené, žaluzie se v žádném případě nesmí používat. Pokud dojde (např. vlivem silného větru) k uvolnění žaluzie ze stavebního prvku, musí být hned postaveny mimo provoz a musí být okamžitě provedena bezpečnostní opatření proti pádu žaluzií. Opravu musí provést odborná firma. Zapojení, změny a opravy na elektrických přívodech smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací v oboru elektroinstalace.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na škody, které vznikly nedodržováním pokynů uvedených v tomto návodu k ovládání žaluzií. Právě tak nebudou převzaty žádné záruky a následně vzniklé škody.

Péče a údržba

Pravidelná a vhodná péče a údržba je základ pro bezporuchový provoz.

Upozornění na nebezpečí:

Přívod proudu musí být odpojen, jsou-li venkovní žaluzie, okno nebo fasáda čištěny. V žádném případě se nepřidržovat žaluzií, vedení závěsu nebo upevňovacího zařízení. Nepoužívat žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo louhy. Nepoužívat žádné abrazivní a adhezivní látky nebo tvrdé kartáče. Při čištění žaluzií nikdy nevyvíjet velký tlak na lamely !!!

Pokyny k péči:

Venkovní žaluzie by měly být ošetřené a čištěné minimálně jednou za rok podle míry jejich znečištění.

- Prosté znečištění odstraňte z lamel pomocí měkkého kartáče.
- K očištění lamel a vytahovacích pásků užívat jen prostředky snášenlivé s pokožkou.
- Očištěnou žaluzii opláchnout čistou vodou.
- Očištěné prvky utřít do sucha měkkým hadříkem.

Údržbářské práce:

K zabezpečení trvalé funkce venkovních žaluzií doporučujeme pravidelnou údržbu, prováděnou odbornými a školenými pracovníky naší firmy.

Údržbářské práce na zařízeních venkovních žaluzií se dělí na:

1. vizuální kontrolu
2. funkční test

Vizuální kontrola:

- míra znečištění lamel
- stav opotřebení na vytahovacích páskách a na unášecím žebříčku
- uchycení vytahovacích pásků na spodní liště a v ložiscích horní lišty
- vodících kolíků lamel a jejich upevnění na lamele
- stav lamel a jejich volný pohyb ve vodících lištách
- upevnění vodících lišt na stavebním objektu
- zachovalost vodících lišt

Funkční test:

- horní a spodní koncová pozice závěsu
- rovnoměrné rozložení lamelového závěsu
- naklápění lamel
- hlučnost chodu závěsu