

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od naší firmy. Aby Vám výrobek dlouhodobě dobře sloužil a spolehlivě plnil svoje funkce, doporučujeme Vám řídit se následujícími pokyny uvedenými v „Návodu k obsluze a k údržbě“.

Návod k obsluze a k údržbě venkovních rolet

Před použitím se pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze a k údržbě. Zachovejte jej spolu se smlouvou o dílo pro případné další uživatele. Pokud bude postupováno v rozporu s tímto návodem k obsluze a k údržbě, dodavatel si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci.

Použití

Venkovní rolety slouží jako ochrana proti světelné a z části také proti tepelné složce slunečního záření. Zde je nutné poznamenat, že nenahradí komfortnější funkci venkovních žaluzií, vzhledem k absenci možnosti naklopení lamel u rolet. Dokonale chrání Vaše soukromí. Nejedná se o bezpečnostní prvek, neslouží k zajištění majetku proti krádeži. **Nezabrání pádu z okna.**

Ovládání

Popruh: Stahování popruhu směrem dolů se roleta vytahuje, táhnutí popruhem směrem k sobě se roleta spouští dolů. Pomocí aretace v navíjecím boxu popruhu je možné roletu fixovat v požadované poloze.

Zalomená klika: Klika spolu s převodovkou umístěnou v roletovém boxu poskytuje komfortní ovládání rolety bez použití větší síly. Roleta se vytahuje resp. spouští otáčením kliky na jednu či druhou stranu.

Motorovým pohonem:

Obsluha motoru pomocí:

- spínače
- dálkového ovladače
- řídicí jednotky
- kombinace výše uvedených zařízení

Detailní informace k jednotlivým ovladačům se dozvíte v návodech k obsluze, které dodává výrobce těchto zařízení.

Před uvedením do činnosti venkovních rolet motorem je nutné se přesvědčit, zda není v dosahu dráhy lamelového pole žádný cizí předmět či jiná překážka. Pokud si nejste jisti, zda-li zdárnému chodu nic nebrání, vizuálně zkontrolujte. Po uvedení do činnosti se vytahování a spouštění ukončí automaticky, podle nastavení spínače koncové polohy (provedeno při montáži). Pohyb venkovní rolety je možné také kdykoliv zastavit či změnit jeho směr ručním impulsem (tlačítko, dálkový ovladač). Je třeba mít na paměti, že při častém opakování chodu motoru (delším než cca 4 min.) dojde k přehřátí motoru a jeho vypnutí tepelnou pojistkou, následně bude plně funkční za cca 10-20 min. (podle

teploty okolního prostředí). Dosah rádiového ovladače může být snížen v závislosti na prostředí a překážkách v dráze signálu. Při opakovaném snižování dosahu vyměňte baterii v ovladači. Pro plynulý a tichý chod motoru udržujte čisté vodící lišty. V případě výpadku elektrického proudu se venkovní roleta zastaví a není možné s ní manipulovat. Po obnově dodávek elektrické energie bude fungovat standardním způsobem, koncové polohy zůstanou zachovány. V zimních měsících kontrolujte přimrznutí lamelového pole, pokud k tomu dojde, neměňte polohu venkovní rolety, došlo by k poškození lamel nebo jejich vedení.

Doporučení

Optimálního využití vlastností venkovní rolety docílíte tehdy, když budete dbát následujících rad a pokynů:

- Optimální regulací výšky stažení venkovní rolety můžete v letních měsících částečně korigovat přehřívání vnitřních prostor. Snížíte tím náklady na klimatizaci.
- Pokud nebudete jednotlivé místnosti během slunečných letních dnů využívat, nechte roletu sjet do spodní koncové polohy.
- V případě Vaší delší nepřítomnosti, zejména v zimních měsících, by měly být venkovní rolety v horní koncové poloze a automatické řízení provozu venkovních rolet by mělo být vypnuto.

Bezpečnostní upozornění

• Venkovní rolety používejte jen podle jejich určení a v technicky nezávadném stavu. Při manipulaci buďte pozorní a dbejte pokynů uvedených v tomto návodu. Nezasahujte do žádného systému venkovních rolet. Nerozebírejte a znovu nesestavujte venkovní rolety, vyvarujte se zásahům do motoru, jeho nastavení a ovládání. Kotvit další konstrukce do venkovních rolet a jejich vedení je zakázáno. Konkrétní motor a lamelové pole jsou spolu dimenzovány a nastaveny na optimální chod, nezatěžujte lamely dalšími předměty, dojde k rychlému opotřebení mechanických částí či motoru. Neprovádějte žádné dodatečné úpravy na výrobku. Jestliže při obsluze žaluzií je slyšet nezvyklý hluk nebo při spouštění či vytahování venkovní rolety lamelové pole nejede ve vodorovné rovině, okamžitě zastavte motor. Doporučení: neprodleně uvědomte dodavatele. Při znečištění nebo námraze se nesmí venkovní roleta používat. Venkovní roleta musí zůstat v příslušné pozici, dokud překážka nebude odstraněna. Při znečištění nebo námraze je nutné vypnout automatický režim centrálního ovládání. Venkovní rolety je možné ovládat přímo na místě, pokud je oblast kolem nich viditelná od spínače. Pokud by ovládací popruh či zalomená klika byly poškozené, venkovní roleta se v žádném případě nesmí používat. Pokud dojde (např. vlivem silného větru) k uvolnění venkovní rolety ze stavebního prvku, musí být hned postaveny mimo provoz a musí být okamžitě provedena bezpečnostní opatření proti pádu venkovní rolety. Opravu musí provést odborná firma. Zapojení, změny a opravy na elektrických přívodech smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací v oboru elektroinstalace.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu k ovládání žaluzií. Právě tak nebudou převzaty žádné záruky a následně vzniklé škody.

Péče a údržba

Pravidelná a vhodná péče a údržba je základ pro bezporuchový provoz.

Upozornění na nebezpečí:

Přívod proudu musí být odpojen, jsou-li venkovní rolety, okno nebo fasáda čištěny. V žádném případě se nepřidržovat lamelového pole, vodících lišt, roletového boxu, ovládání venkovní rolety. Nepoužívat žádné čisticí prostředky obsahující kyseliny nebo louhy. Nepoužívat žádné abrazivní a adhezivní látky nebo tvrdé kartáče. Při čištění žaluzií nikdy nevyvíjet velký tlak na lamely !!!

Pokyny k péči:

Venkovní rolety by měly být ošetřené a čištěné minimálně jednou za rok podle míry jejich znečištění.

- Prosté znečištění odstraňte z lamel pomocí měkkého kartáče, hadříku, saponátu a vody.

Údržbářské práce:

K zabezpečení trvalé funkce venkovních rolet doporučujeme pravidelnou údržbu, prováděnou odbornými a školenými pracovníky naší firmy.

Údržbářské práce na zařízeních venkovních roletách se dělí na:

1. vizuální kontrolu
2. funkční test

Vizuální kontrola:

- míra znečištění lamel
- stav opotřebení ovládacích prvků
- stav lamel a jejich volný pohyb ve vodících lištách
- upevnění vodících lišt na stavebním objektu
- zachovalost vodících lišt

Funkční test:

- horní a spodní koncová poloha
- rovnoměrné rozložení lamelového pole
- hlučnost chodu